

## MODE D'EMPLOI



### MONTRE AVEC CALCUL DES PRIERES - AVEC APPEL A LA PRIERE - DIRECTION DE LA QIBLA

En état normal de la montre, pour faire défiler les différentes heures de prières, appuyez plusieurs fois sur le bouton **UP**

**MODE** est le bouton situé en bas à gauche de la montre, il s'agit du bouton le plus important, le point d'entrée pour la plupart des réglages.

#### SELECTIONNER VOTRE VILLE

Appuyez sur **MODE** deux fois pour entrer dans le mode ville CITY

1. Appuyez sur **SET** pour sélectionner le code de la ville
2. Utilisez les boutons **UP** et **DOWN** pour parcourir les villes pour la France il faut faire défiler jusqu'au code 33 puis choisir la ville française (parmi les villes françaises disponibles).
3. Une fois la ville choisie appuyez sur **SET** pour l'enregistrer à ce moment la direction de la qibla sera également déterminée par rapport au nord.

Les 400 villes sont disponibles en page 8 du manuel en langue anglaise.

#### Pour afficher les heures de prières et activer l'appel à la prière (adhân)

Appuyez une fois sur **MODE** pour entrer dans le mode heure : en appuyant sur le bouton **UP** vous pouvez afficher les différentes heures de prière (Al-Fajr... Al-Ishah) pour chaque prière vous pouvez utiliser le bouton **DOWN** pour activer ou désactiver l'appel à la prière (adhan). Quand le Adhan est activé pour la prière il y a une petite icône de cloche qui apparaît.

Pour déclencher l'appel à la prière à n'importe quel moment il suffit d'appuyer pendant deux secondes sur le bouton **UP** pour arrêter le adhân appuyez sur n'importe quel bouton.

#### Comment régler l'heure et le calendrier (grégorien)

Appuyez sur **SET**, l'heure commence à clignoter, utilisez **UP** et **DOWN** pour régler l'heure, puis appuyez encore sur **SET**, les minutes commencent à clignoter, effectuer le même réglage, puis appuyez sur **SET** pour passer au réglage de l'année, puis du mois puis du jour du mois.

Si vous n'appuyez sur rien pendant 15 secondes, l'opération est annulée et la montre revient à son état initial.

Quand vous modifiez le calendrier grégorien, le calendrier hégirien est automatiquement adapté, mais si vous modifiez le calendrier hégirien le calendrier grégorien reste inchangé. Ce qui permet d'effectuer de petits décalages dans le calendrier hégirien afin de l'adapter (début du Ramadan, etc.)

### Réglage du calendrier "hégirien"

Appuyez sur **MODE** pour entrer dans le réglage du calendrier hégirien (l'icône croissant apparaît). Appuyez sur **SET** puis suivez les mêmes étapes que pour le réglage du calendrier grégorien.

### Passage à l'heure d'été (DST)

Appuyez sur **MODE** trois fois jusqu'à apparaître la mention DST, puis utilisez **UP** et **DOWN** pour activer (ON) ou désactiver (OFF) l'heure d'été. Quand DST est affiché en haut à droite de l'heure c'est que l'heure d'été est activée sinon l'heure d'été n'est pas activée.

### AUTO ALARM (pour ajuster n'importe quelle autre ville)

Si vous voulez qu'une alarme vous prévienne x minutes avant ou après l'heure de prière pour votre ville, vous pouvez ajouter ou supprimer de 1 à 30 min par rapport à chaque heure de prière. Pour cela appuyez 4 fois sur **MODE** (pour entrer dans le menu jusqu'à ce que vous affichez "AUTO ALM" à l'écran), à ce moment là, utiliser **UP** et **DOWN** pour ajuster l'AUTO ALARM (le nombre de minutes à ajouter ou à supprimer de l'heure de prière normale). Enfin appuyez sur **SET** pour enregistrer.

Il est ainsi possible de régler l'heure de Paris puis d'ajouter ou supprimer x minutes par rapport à Paris pour régler les autres villes.

Vous pouvez appuyer sur n'importe quel bouton pour arrêter l'alarme qui devrait sonner pendant 30 secondes.

### L'ALARME QUOTIDIENNE

Vous pouvez régler une alarme qui sonne tous les jours à la même heure. Pour régler l'alarme quotidienne Vous pouvez **MODE** 5 fois jusqu'à arriver au menu du réglage de l'alarme ("ALARM" s'affiche à l'écran). Pour activer/désactiver l'alarme quotidienne appuyez sur **UP** ou sur **DOWN**. Si le voyant ((●)) s'affiche en haut à droite de l'heure cela signifie que l'alarme quotidienne est activée. Pour régler l'heure de l'alarme quotidienne appuyez sur **SET** puis sur **UP** et **DOWN**.

Quand l'alarme sonne quotidiennement, il suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton pour arrêter l'alarme qui s'arrêtera sinon de sonner au bout de 30 secondes.

### TIMER : Compte à rebours

Pour régler le compte à rebours (Count Down). Appuyez 6 fois sur **MODE** jusqu'à affichage de **TIMER** à l'écran, puis appuyez sur **SET** puis **UP** / **DOWN** si vous voulez régler le temps de départ du compte à rebours. Le compte à rebours maximum possible est de 99 heures et 59 minutes et 59 secondes. Pour démarrer le compte à rebours ou faire une pause appuyez sur **UP**.